

Pflegehinweise von Sanitärausstattung



Die WSM Produktgruppe Raumsysteme bietet durch seine Flexibilität eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, in diesem Fall auch im Bereich von Sanitäranlagen.

Bei der Pflege von Sanitärausstattung sollten folgende Pflegehinweise beachtet werden:

Die glatte Oberfläche von Sanitärkeramik ist recht leicht zu reinigen. Für die tägliche Pflege verwenden Sie am besten einen milden, flüssigen oder cremigen Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden Mittel oder Küchenschwämme. Wichtig ist außerdem ein Augenmerk auf den Überlauf des Beckens zu legen. Zur Reinigung gibt es spezielle Bürsten.

Duschabtrennungen

Bei Duschabtrennungen ist die richtige Reinigung sehr wichtig. Durch falsche Behandlung verursacht man Verunreinigungen oder Kratzer. Sie sollten nur milden Glasreiniger oder verdünntest Essigwasser verwenden. Eine richtig glänzende Lösung erreichen sie mit einer Oberflächenbeschichtung.

So reinigen Sie richtig:

Rutinereinigung: Nach jedem Duschen sollten Sie die Innenflächen der Duschabtrennung mit klarem Wasser zuerst heiß und dann kalt abspülen, danach trocknen lassen.

Hauptreinigung: Je nach Häufigkeit der Benutzung wöchentlich oder monatlich durchführen. Bei der Reinigung wird die Duschkabine mit verdünntem Essigwasser gereinigt, klar ab gespült und getrocknet.

Intensivreinigung: Diese Reinigung ist nur bei Echtglas ohne Beschichtung empfehlenswert. Wenn Ihre Duschabtrennung stark verschmutzt mit Kalk- und Mineralienschleiern ist und länger nicht gereinigt worden ist, können sie die Scheibe im trockenen Zustand mit Polierpaste polieren. Anschließend wird klar ab gespült und getrocknet.